




- Place record on its record sleeve or a clean firm surface. Place 3 drops of **POWER CLEANER** on applicator. More is not needed.




- Spread **POWER CLEANER** evenly by moving the bottle nozzle back and forth across the applicator. Do not dispense more fluid. Recap **POWER CLEANER** bottle.



- Clean record by wiping applicator in a sweeping motion. Follow the grooves around the record at least two full times. Collect dust particles onto the applicator. If record is excessively dirty use applicator to pick up debris frequently, then brush the applicator clean.



- Remove dust from applicator with a brush or by wiping with the bottle cap ridges.



If excessive **POWER CLEANER** is applied to the record and spots of residue form, blot applicator dry and re-clean the record.

Following cleaning, we recommend using **LAST® RECORD PRESERVATIVE** for total protection of your power-cleaned records.

### How to Clean LAST® Applicators

LAST applicators can become dirty and contaminated in the process of cleaning records. They may be easily cleaned using the following operation.

Soak dirty applicators for a few minutes in a shallow container of water and a few drops of dishwashing detergent. Remove the applicators and gently rub the velvet faces together to dislodge soil. Rinse under running water, blot dry.

*Keep LAST® products out of the reach of children.*



## POWER CLEANER FÜR SCHALLPLATTEN (Deutsche)

Legen Sie die Schallplatte auf die Schallplattenhülle auf einer sauberen, festen Oberfläche. 3 Tropfen POWER CLEANER auf den Applikator geben. Tragen Sie nicht zu viel POWER CLEANER auf die Schallplatte auf, da sich sonst Rückstände bilden können.

Verteilen Sie die Flüssigkeit gleichmäßig, indem Sie die Flaschendüse über den Applikator hin und her bewegen. Verschließen Sie die Flasche.

Reinigen Sie die Schallplatte, indem Sie den Applikator in einer streichenden Bewegung bewegen. Folgen Sie den Plattenrillen um die Platte herum zweimal. Staubpartikel auf dem Applikator sammeln. Wenn die Schallplatte übermäßig verschmutzt ist, verwenden Sie den Applikator, um jede Vierteldrehung der Schallplatte Schmutz aufzunehmen. Entfernen Sie jede Vierteldrehung Schmutz vom Applikator.

Entfernen Sie überschüssigen Staub vom Applikator, indem Sie den Saft über die holprige Seite des Flaschenverschlusses bewegen.

### **Verfahren zum Reinigen von LAST® Applikatoren**

LAST-Applikatoren können beim Reinigen oder Aufbewahren von Aufzeichnungen schmutzig und kontaminiert werden. Sie können mit dem folgenden Vorgang leicht gereinigt werden. Rühren Sie ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in einen Behälter mit lauwarmem Wasser. Verschmutzte Applikatoren einige Minuten im Behälter einweichen. Nehmen Sie die Applikatoren aus der Lösung und reiben Sie die Saftflächen vorsichtig aneinander, um den Schmutz zu entfernen. Unter fließendem kaltem Wasser abspülen und dann mit einem fusselfreien Tuch abtupfen. An der Luft trocknen lassen.

*Bewahren Sie LAST-Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.*

## POWER CLEANER POUR DISQUES (Français)

Placez le disque sur sa pochette sur une surface propre et ferme. Placer 3 gouttes de POWER CLEANER sur l'applicateur. N'appliquez pas trop de POWER CLEANER sur le disque ou des taches de résidus peuvent se former.

Étalez le POWER CLEANER uniformément en déplaçant l'embout du flacon d'avant en arrière sur l'applicateur. Rebouchez la bouteille.

Nettoyer le dossier en déplaçant l'applicateur dans un mouvement de balayage. Suivez les rainures du disque autour du disque deux fois. Recueillir les particules de poussière sur l'applicateur. Si le disque est excessivement sale, utilisez un applicateur pour ramasser les débris tous les quarts de tour du disque. Retirez les débris de l'applicateur chaque quart de tour.

Retirez l'excès de poussière de l'applicateur en déplaçant le velours de l'applicateur sur le côté bosselé du bouchon de la bouteille.

Si une quantité excessive de POWER CLEANER est appliquée sur le disque et que des résidus se forment, laissez le disque sécher et nettoyez à nouveau le disque.

### **Méthode pour nettoyer les applicateurs LAST®**

Les applicateurs peuvent devenir sales et contaminés pendant le processus de nettoyage ou de conservation des dossiers. Ils peuvent être facilement nettoyés à l'aide l'opération suivante.

Mélangez quelques gouttes de détergent à vaisselle dans un récipient d'eau tiède. Faites tremper les applicateurs sales dans le récipient pendant quelques minutes. Retirez les applicateurs de la solution et frottez doucement les faces de velours ensemble pour déloger la saleté. Rincer sous l'eau courante froide puis éponger avec un chiffon non pelucheux. Laisser sécher à l'air.

*Gardez tous les produits LAST hors de la portée des enfants.*